

Hinweis: Ausgangspunkt für alle unten aufgeführten Aktionen ist die HAUPTANSICHT.

★ = siehe Anmerkungen

☆ = siehe erweiterte Optionen auf Seite 2

Was wollen Sie tun?	Bedingung:	Wie:	Anmerkungen:
Alle Schächte starten	Schächte sind bereit	drücken	Bereite Schächte werden beschäftigte Schächte
Einen bestimmten Schacht starten	Schacht ist bereit	gedrückt halten	Bereiter Schacht wird beschäftigter Schacht
Alle Schächte stoppen	Schächte sind beschäftigt	gedrückt halten	Beschäftigte Schächte werden bereite Schächte
Einen bestimmten Schacht stoppen	Schacht ist beschäftigt	gedrückt halten	Beschäftigter Schacht wird bereiter Schacht
Alle Schächte zurücksetzen ★	Schächte sind beendet	gedrückt halten	Beendete Schächte werden bereite Schächte
Einen bestimmten Schacht zurücksetzen	Schacht ist beendet	gedrückt halten	Beendeter Schacht wird bereiter Schacht
Einen Schacht manuell beenden	Schacht ist beschäftigt	1. drücken um in SOV rein 2. gedrückt halten	Funktioniert gleichermaßen in DDV
Programmnummer im Schacht ändern	Schacht ist bereit oder leer	1. oder drücken um in SPV rein 2. oder drücken um Programmnr. zu ändern 3. gedrückt halten für SPEICHERN und VERLASSEN ☆1	Für ABBRECHEN und ZURÜCK, drücken
Programmoptionen ändern	Schacht ist bereit oder leer	1. oder drücken um in SPV rein 2. drücken um Optionen-Editiermodus zu betreten 3. oder drücken um zu ändernde Option auszuwählen 4. drücken 5. oder drücken um Parameter zu ändern 6. drücken um zu übernehmen und Parameter-Änderungsmodus zu verlassen 7. Zurück zu Schritt 3 um weitere Parameter zu ändern, ODER: 8. gedrückt halten für SPEICHERN und VERLASSEN ☆2	Für ABBRECHEN und ZURÜCK, drücken Parameter blinkt ODER: 5. 6. 7. ODER: 5. 8.
Ihr bevorzugtes Programm rüberkopieren ★	an alle bereiten und leeren Schächte	und SCHACHTNUMMERNTASTE 1,2,3 oder 4 drücken	Die zwei Tasten gleichzeitig drücken
Schachtbetriebsdetails einsehen	Schacht ist beschäftigt oder beendet	1. oder drücken um in SOV rein 2. oder drücken um durch die Liste zu scrollen	Für ZURÜCK oder drücken
Graphen der Akkuspannung überblicken	Schacht/Schächte sind beschäftigt	oder wiederholt drücken, oder in DDV: oder drücken um gewählten Graphen zu sehen	Für ZURÜCK oder drücken
Akkuiinnenwiderstand messen	Schacht/Schächte sind bereit	und gleichzeitig drücken	Für ZURÜCK oder drücken

Was wollen Sie tun?	Bedingung:	Wie:	Anmerkungen:
Ausgelöste Li-Ion Schutzschaltung zurücksetzen oder 'toten' Akku wiederbeleben	Akku im Schacht aber [NO BATTERY] wird angezeigt	# ● gedrückt halten	Falls nötig # ● weiter gedrückt halten um Mechanismus automatisch zu wiederholen
MC3000 Einstellungen ändern	Schächte weder beschäftigt noch beendet	■ gedrückt halten um in GSV rein	Näheres dazu in der Bedienungsanleitung

Erweiterte Optionen:

- Anstelle von Schritt 3 können Sie eine bereite Schachtnummerntaste gedrückt halten um den sofortigen START des Schachts mit der gewählten Programmnummer herbeizuführen.
 - Falls Sie -anstelle von Schritt 8- eine bereite Schachtnummerntaste gedrückt halten, treten gemachte Parameteränderungen nur einmalig in Kraft und nur für diesen einen gewählten Schacht. Die Änderungen werden NICHT unter der gewählten Programmnummer gespeichert, sondern verworfen sobald der Schacht wieder bereit ist. Nützlich fürs zügige Erstellen und Starten temporärer ähnlicher Programme basierend auf einem gespeicherten Programm.
- TIPP: In den meisten Fällen können Sie die HOCH oder RUNTER Taste gedrückt halten um schneller durch eine Liste zu scrollen.

Erklärung der Tasten:

= eine beliebige der 4 SCHACHTNUMMERNTASTEN

# ● = leerer Schacht (LED ist aus)	# ● = bereit ein Programm to starten	↵ = ENTER Taste
# 🌟 = bereiter Schacht (rot/grün blinkende LED)	= durchläuft derzeit ein Programm	■ = STOP Taste
# ● = beschäftigter Schacht (rote LED an)	= erfolgreich ein Programm beendet	▲ = HOCH Taste
# ● = beendeter Schacht (grüne LED an)	= Schlecht! Können für Hilfe aufsuchen...	▼ = RUNTER Taste
# 🌟 = Fehler! (rot blinkende LED)		

Die Symbole für die Betriebsmodi:

↑ LADEN Betriebsmodus	Modus beendet:	↑
↓ ENTLADEN Betriebsmodus	Modus beendet:	↓
↕ AUFFRISCHEN Betriebsmodus	Modus beendet:	↕
∂ ZYKLUS Betriebsmodus	Modus beendet:	∂
☼ EINLAUFEN Betriebsmodus	Modus beendet:	☼
∞ LAGERUNG Betriebsmodus	Modus beendet:	∞
÷ RUHEN Routine aktiv		
T ERHALTUNGSLADEN	Beispiel:	T 0 . 03

Abkürzungen für die Ansichten und deren Bedeutung:

TOV HAUPTANSICHT	Totaler Überblick von der man aus zu allen anderen Ansichten gelangt
SOV SCHACHTBETRIEBSANSICHT	Nähere Informationen zu beschäftigten oder beendeten Schächten
SPV SCHACHTPROGRAMMIERUNG	Programmnummer direkt ändern oder die Programmeinstellungen
DDV GRAPHENANSICHT	Graphische Darstellung der Akkuspannungen und Systemtemperatur
IMV ZWISCHENINFOANSICHT	Einblendung welches Programm im Schacht zugeordnet wird oder ist
GSV GERÄTEEINSTELLUNGEN	Übergreifende Betriebseinstellungen des MC3000 Ladegeräts
UCV FEINKALIBRIERUNG	Spannungs- u. Stromanzeige auf dem MC3000 Display kalibrieren